

إيجي برايم إس بي

<u>الوصف العام :</u>

إيجي برايم هو دهان إيبوكسي ذو لزوجة متوسطة، شفاف، يتميز بـانه:

- طارد للهواء المحبوس ذاتيًا.
- قابل للجلي والتلميع بدرجة عالية.
 - ذو قوة تحمل عالية للصدمات.
- يمكن استخدامه كدهان بادئ قبل تطبيق إيجي فلور أو إيجي باتي.

<u>المواصفات الفنية :</u>

القيمة	المواصفة
A4 : 1B	نسبة الخلط (A:B بالوزن)
متوسط الشفافية	اللون
60%	نسبة المواد الصلبة بالحجم
120 دقیقة (عند 23°م)	زمن التشغيل
8 ساعات (عند 23°م)	زمن الشك الابتدائي
7 أيام (عند 23°م)	زمن الشك النهائي
8 م² لکل 1 کجم بسُمك 180 میکرون	معدل الاستهلاك



إيجى برايم إس بي

<u>كيفية الاستخدام :</u>

1. تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيفًا، جافًا، وخاليًا من الغبار.
- إصلاح جميع المناطق المتضررة والشقوق والمخالفات السطحية وتسويتها.

2. الخلط:

- قلب محتويات الجزء A باستخدام جهاز تقليب كهربائي.
 - أضف الجزء B بالكامل إلى الجزء A.
- قلب لمدة 2-3 دقائق بسرعة منخفضة حتى الحصول على خليط متجانس (بدون فقاعات هواء).
 - اترك الخليط للراحة حوالي 5 دقائق ثم صب المنتج على السطح المُجهز مسبقًا.

3. ظروف التشغيل :

- درجة الحرارة المثالية: حوالي 20°م (زيادة 10°م تقلل زمن الشك للنصف وتسرّع التفاعل).
 - الرطوبة: لا تزيد عن 65%.
- مثل جميع أنظمة الراتنجات التفاعلية، يجب التحكم في كمية الصب لتفادي الحرارة الناتجة عن التفاعل
 (تفاعل طارد للحرارة).

<u>التنظيف :</u>

تنظیف الأدوات والمعدات فور الاستخدام باستخدام إیجي سولف.

الصحة والسلامة :

- ارتداء القفازات وقناع التنفس أثناء التطبيق.
 - توفير تهوية قسرية في الأماكن المغلقة.
- في حال ملامسة الجلد: نظف بالصابون والماء.
- في حال ملامسة العين: اغسل بكمية وفيرة من الماء.
 - في حال ابتلاع المنتج: اطلب المشورة الطبية فورًا.



إيجي برايم إس بي

<u>العبوات :</u>

يرجى مراجعة قائمة الأسعار لمعرفة أحجام العبوات المحدثة.

<u>التخزين والصلاحية :</u>

- يمكن تخزين الراتنجات في حاوياتها الأصلية المختومة بعناية لمدة 12 شهرًا على الأقل.
- قد يحدث، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، تبلور وتغير لون المركب ليصبح غير شفاف ومائل للبياض.
- لإعادة الشفافية، قم بالتسخين البطيء في حمام مائي عند 30-40°م مع التقليب المستمر حتى
 يعود المركب إلى حالة الشفافية التامة.
 - لا يجب استخدام الإيبوكسي إلا بعد أن تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة.
 - قبل التسخين، افتح الحاويات قليلاً للسماح بتعادل الضغط.
 - أثناء التقليب، استخدم معدات السلامة: القفازات، النظارات، وأجهزة التنفس.

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق.

هذه المواصفات الفنية تُلغى أي مواصفات سابقة.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني – مايو 2025.